

BOSKY Black Barefoot 30

» Outdoor obuv » Vycházková obuv

Prodejní jednotka

pár

Výrobce

[BENNON](#)

Kód produktu

0938060060

Dostupnost na hlavním skladě:

Na dotaz



BOSKY Black Barefoot 30

» Outdoor obuv » Vycházková obuv

Popis

Volnočasová obuv, při jejímž nošení dochází k relaxaci, aktivaci a posílení svalů vašich chodidel a lýtek. Svršek obuvi je přilnavý, prodyšný a kopíruje přirozený tvar chodidla, prsty tak mají dostatek prostoru, nejsou stlačovány a deformovány. Podešev je pružná, cítíte kontakt s terénem, posilujete smysly, jemně a přirozeně masírujete reflexní zóny. Navíc uvnitř bot je tenká, vyjímatelná stélka s lehkým zesílením materiálu v oblasti paty. Máte tak měkčí došlap, tudíž jsou boty vhodné i pro barefoot začátečníky. Výhodou, která zrychlí obouvání, je uzavírání obuvi pomocí lacer setu. Tato obuv imituje chůzi naboso...cítíte se v ní volně, pohodlně, téměř jako bosí, ale přesto jsou vaše chodidla chráněna. Doporučené použití: volný čas, lehké outdoorové aktivity #chodBosky