ORTHOCOMFORT ESD Strong High Insole 37

» Pracovní obuv » Doplňky



Prodejní jednotka	pár
Výrobce	BENNON
Kód produktu	1000001530
EAN	8592732074104

Dostupnost na hlavním skladě:	Na dotaz
Dostupné množství u dodavatele:	30,00 pár

ORTHOCOMFORT ESD Strong High Insole 37

Popis

Vysoká klenba | Červené označení Pro náročné podmínky i náročná chodidla. Tato stélka je určena pro osoby s výrazně vysokou klenbou, které potřebují pevnou a stabilní oporu. Je ideální do provozů s těžší fyzickou zátěží, pro práci v různorodém terénu nebo při dlouhodobém pohybu. Její pevná konstrukce zajišťuje maximální korekci kroku a výdrž. Hlavní benefity: Pro chodidla s výrazně vysokou klenbou Odolná konstrukce pro náročný pohyb a různé typy povrchů Pevné tlumení zvládá dlouhodobou zátěž bez ztráty komfortu Maximální stabilita a korekce při každém kroku Skvělá volba pro těžší pracovní obuv a náročná prostředí ORTHOCOMFORT ESD stélky – pohodlí, které skutečně ucítíte Každý den trávíme hodiny na nohou – ať už při práci, nebo během běžných činností. Bez správné opory ale dochází k únavě, bolestem, přetížení kloubů i páteře. ORTHOCOMFORT ESD stélky jsou navrženy pro zlepšení stability a zdraví nohou při každodenním nošení i pracovním vytížení. Díky chytrému ergonomickému tvaru, zpevněné patní a klenkové části a odolnému materiálu HiPoly® poskytují dokonalé tlumení nárazů a přirozenou stabilitu kroku. Tvarovaná patní miska rozkládá tlak rovnoměrně a snižuje tak riziko bolesti i při dlouhodobém stání. A díky antibakteriální úpravě a ESD vlastnostem jsou vhodné i do náročných pracovních prostředí a certifikované obuvi. Dopřejte svým nohám komfort, který si zaslouží – při každém kroku. Vyberte si tu správnou oporu pro své nohy Každé chodidlo je jiné – a právě proto ORTHOCOMFORT stélky nabízíme ve třech variantách podle výšky klenby. Díky tomu získáte přesně takovou oporu, jakou vaše nohy potřebují. Nevíte, jaký typ klenby máte? Vyzkoušejte jednoduchý test! Stačí navlhčit chodidlo a udělat otisk na papír (např. starou kartonovou krabici nebo balicí papír). Podle tvaru otisku snadno poznáte typ klenby: Nízká klenba / plochá noha – otisk chodidla je téměř úplný, s minimálním vykrojením ve středu Střední klenba – klasický tvar s přirozeným vykrojením uprostřed Vysoká klenba – úzký spoj mezi špičkou a patou Tento jednoduchý „mokrý test“ vám pomůže vybrat stélku, která přesně odpovídá vašim potřebám – a vašim nohám se pak opravdu uleví. Začněte správně – a pohodlí se dostaví Stélky vyměňte za ty původní pouze v případě, že vaše obuv má dostatečně vysokou patní část. Na začátku se může objevit mírný pocit nepohodlí, doporučujeme je používat pravidelně alespoň 14 dní, aby se plně přizpůsobily tvaru chodidla a poskytly maximální podporu.